



## NOTICE DE FIXATION DES POTEAUX DE PROTECTION PARGOM®

Avec le kit associé 500226/1

### Conditions de pose :

**Vous ne devez utiliser ce kit de fixation que dans les conditions adéquates.**

Le kit de fixation est prévu pour être utilisé sur l'un des supports suivants : **béton, parpaing plein, pierre.**

Avant d'entreprendre la pose de votre matériel assurez-vous que votre support ne soit pas endommagé, ne montre pas de signe de fragilité et qu'il soit propre. Assurez-vous que le support soit au minimum épais de 100 mm.

- ✓ **Stylo de marquage**
- ✓ **Perceuse avec foret diamètre 10 mm**
- ✓ **Soufflet ou aspirateur**
- ✓ **Marteau**
- ✓ **Clé de serrage 17 mm**



### Pose du poteau de protection PARGOM®

#### Étape 1 :

Présentez le poteau de protection à l'emplacement où vous souhaitez le fixer.

Assurez-vous de pouvoir facilement atteindre les emplacements de fixation car il va falloir frapper les goujons (Cf. Étape 6)

#### Étape 2 :

Introduisez le stylo de marquage dans chacun des 4 pré-perçages au pied du poteau afin de marquer le béton aux emplacements des fixations.

#### Étape 3 :



Retirez le poteau afin d'avoir accès au sol sur lequel vous avez fait les marques dans l'étape 2.

Équipez-vous d'une perceuse avec un foret diamètre **10 mm**.

Positionnez-vous bien perpendiculaire au sol et réalisez un forage de **70 mm** de profondeur.

Répétez l'opération pour tous les marquages que vous avez réalisés.



## NOTICE DE FIXATION DES POTEAUX DE PROTECTION PARGOM® Avec le kit associé 500226/1

### Étape 4 :



Utilisez un aspirateur ou un soufflet pour dégager la poussière restée dans les forages.

Après avoir soigneusement nettoyé la zone, remplacez le poteau de protection en positionnant les 4 pré-perçages de la semelle du poteau face aux 4 forages.

Vérifiez le bon positionnement du poteau vis-à-vis des 4 points d'ancrage.

### Étape 5 :



Insérez les goujons dans les pré-perçages au pied du poteau. Vous devez sentir qu'ils traversent la semelle pour aller se loger dans le forage sous le socle. Positionnez ainsi les 4 goujons.

Assurez-vous que les goujons soient perpendiculaires au sol.

### Étape 6 :



Munissez-vous d'un marteau et frappez les goujons bien droits sur la tête. Ceux-ci vont s'enfoncer facilement dans le sol. Vous devez les enterrer le plus profondément possible.

### Étape 7 :



Munissez-vous d'une clé de serrage **17 mm** et serrez au maximum les écrous sur les 4 goujons.

Vous pouvez utiliser une rallonge pour rendre plus efficace le serrage des écrous.

### Étape 8 (facultative) :

Pour une finition plus esthétique munissez-vous d'une disqueuse, découpez le haut des goujons au-dessus de l'écrou.