

LISSE ET PLINTHE MURALE  
WALL PLATE AND SKIRTING  
WANDLEISTEN UND SOCKELLEISTEN

**NON FOURNI :**



CHOISIR DES VIS AVEC UNE TÊTE LA PLUS FINE POSSIBLE POUR EVITER LES PROTUBERANCES LORS DE LA POSE




**ETAPE 1 :** Couper le(s) rail(s) en fonction de la longueur à protéger, en coupant le rail à chaque extrémité 2 cm plus court que la plinthe/lisse murale afin de pouvoir insérer l'embout.



**ETAPE 2 :** Percer le(s) rail(s) à environ 5 cm des extrémités puis tous les 50 à 70 cm. Centrer les trous afin que les vis se retrouvent dans l'alvéole centrale de la plinthe/lisse, pour éviter que la vis ne provoque une protubérance une fois posée.



**ETAPE 3 :** Positionner le rail (la lèvre en haut pour la plinthe / les 2 lèvres en haut et en bas pour la lisse, schéma ci-contre). Mettre de niveau et marquer l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon.



**ETAPE 4 :** Percer le support aux emplacements marqués. Puis insérer les chevilles adaptées au support et aux vis.

**ASTUCE :** Placer un adhésif sous le trou à percer pour récupérer les poussières.



**ETAPE 5 :** Visser le rail sur le support.



**ETAPE 6 :** En commençant par la gauche par exemple, soulever complètement la lèvre de la main droite et écarter puis glisser la lèvre dans le rail de la main gauche. Continuer à progresser ainsi vers la droite.

OK



**ETAPE 7 :** Clipser le bas de la plinthe (ou le centre de la lisse) dans le(s) rail(s).



**ETAPE 8 :** Insérer l'embout à chaque extrémité. Vérifier qu'il est bien placé en butée contre le rail et contre la plinthe/lisse.

